



HEOS 1 QUICK START GUIDE

ANTES DE COMENZAR

Asegúrese de disponer de los siguientes elementos listos en el orden de trabajo:






Dispositivo móvil Apple iOS o Android conectado a su red

1

PASO 1: DESEMBALAJE

Desembale cuidadosamente su nuevo altavoz HEOS.



Verifique que los siguientes elementos estén incluidos en la caja.








PASO 2: COLOCACIÓN

Coloque el nuevo altavoz en una ubicación conveniente de su hogar.




PASO 3: CONEXIÓN

Conecte el cable de alimentación al altavoz y a una toma de corriente de la pared.



OPCIONAL

Si está conectando el altavoz a una red por cable, conecte el cable Ethernet incluido entre el altavoz y su enrutador. No conecte el cable Ethernet si va a conectar su altavoz a una red inalámbrica.



PASO 4: CONTROL

1 Descargue HEOS by Denon App

Vaya a App StoresM o a Google Play[™] y busque "HEOS by Denon" para su descarga e instalación.

Inicie la aplicación HEOS y siga las instrucciones que aparecen en la aplicación.








PASO 5: AÑADIR ALTAVOZ



iDISFRUTE!

CONVIERTA SU HEOS 1 en un dispositivo portátil

Incorpore el "HEOS 1 Go Pack" opcional para ampliar las funciones de su HEOS 1.



Disponible por separado a través de su distribuidor de HEOS de Denon. El **HEOS 1 Go Pack** incluye los siguientes accesorios para su altavoz HEOS 1:

- Pila recargable que proporciona hasta 6 horas de energía para que su HEOS 1 funcione de forma completamente inalámbrica.
- Adaptador Bluetooth para poder escuchar transmisiones de música sin utilizar una red Wi-Fi.
- Protector trasero contra salpicaduras para que la fiesta continúe incluso bajo la lluvia.

MANUAL DEL USUARIO

- Para obtener más información visite <u>www.HEOSbyDenon.com</u>
- Consulte el manual en línea para encontrar información sobre otras funciones y más detalles sobre el procedimiento de funcionamiento. manuals.denon.com/HEOS1/ALL/ES



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS BÁSICOS

Mi altavoz no se conecta a mi red mediante el cable de audio

- · Asegúrese de que su dispositivo móvil está conectado a su red inalámbrica antes de configurar su altavoz.
- Alternativamente, puede conectar su altavoz a su enrutador de red utilizando el cable Ethernet incluido. Una vez conectado
 mediante Ethernet, HEOS by Denon App debería reconocer el altavoz y podrá moverlo manualmente a su red inalámbrica
 utilizando Ajustes/Mis dispositivos/Nombre del dispositivo/Confi guración avanzada/Ajustes de red.

Recibo un mensaje "Dispositivo no encontrado"

- · Acerque su altavoz a su enrutador inalámbrico.
- Sus altavoces y el controlador del dispositivo podrían no estar en la misma red. Verifique que el controlador del dispositivo se
 encuentra en la misma red que sus altavoces Esto se configura, por lo general, en la opción de Ajustes de su dispositivo. Si tiene
 más de una red, es posible que su dispositivo salte a otra red a medida que se desplaza alrededor de su casa.
- Asegúrese que no existan otros dispositivos electrónicos que interfi eran con las señales de su red inalámbrica. Los hornos de microondas, teléfonos inalámbricos y algunos televisores pueden causar interferencias en la red inalámbrica.
- · Si los altavoces están lejos de su enrutador, considere agregar un amplifi cador inalámbrico, como por ejemplo el HEOS Extend.
- Si su enrutador inalámbrico es incompatible con el altavoz HEOS, utilice el amplificador inalámbrico opcional HEOS Extend y
 establezca una conexión permanente con su enrutador.

La música se corta o retrasa en algunas ocasiones

- · Asegúrese de que su conexión a Internet está funcionando correctamente.
- Si está compartiendo su red con otros usuarios o dispositivos, esto podría estar utilizando la mayoría de su ancho de banda (especialmente si se está viendo vídeo en tiempo real).
- · Asegúrese de que sus altavoces están dentro del rango de su red inalámbrica.
- Asegúrese de que sus altavoces no están situados cerca de otros dispositivos electrónicos que puedan interferir con la conectividad inalámbrica (como por ejemplo los hornos de microondas, teléfonos inalámbricos, TV, etc.)

Escucho un retardo al utilizar la entrada AUX con mi TV

- Si está conectando la entrada AUX con su cable o caja satélite para disfrutar del audio de la TV a través de varios altavoces HEOS, es posible que escuche un retraso entre la imagen y el audio. Esto se debe a que el sistema HEOS debe almacenar el audio antes de enviarlo a los altavoces para que llegue a todos los altavoces al mismo tiempo.
- · Podrá evitar este retardo escuchando únicamente desde el altavoz que está directamente conectado al decodificador.

Conexión a una red usando WPS

Si su enrutador inalámbrico es compatible con WPS (Wi-Fi Protected Setup™), su altavoz HEOS inalámbrico podrá conectarse opcionalmente a su red utilizando el método "Pulsar Botón" siguiendo el procedimiento que se describe a continuación:

- Pulse el botón WPS de su enrutador.
- Dentro de un lapso de tiempo de 2 minutos, mantenga pulsado el botón Conectar en el panel trasero del altavoz HEOS durante 5 segundos.
- 3. El LED en la parte delantera del altavoz parpadeará en verde durante varios segundos mientras se conecta al enrutador.
- 4. Cuando se completa la conexión, el LED en la parte delantera del altavoz cambiará a azul estable.

Restaurar su altavoz

Si restaura su altavoz borrará la configuración de red inalámbrica, EQ y el nombre pero se conserva el software actual. Deberá utilizar Ajustes->Agregar dispositivo para reconectar el altavoz a su red doméstica antes de que pueda usarse.

Para restablecer su altavoz, introduzca suavemente un pequeño clip en el orificio del botón de restauración en la parte posterior del altavoz y manténgalo presionado hasta que la parte delantera del LED empiece a parpadear en color ámbar.

Restauración del Altavoz a los valores predeterminados de fábrica

Al restaurar el altavoz a los ajustes predeterminados de fábrica, se borrarán todos los ajustes y se restaurará el software original instalado en fábrica.

Precaución: ¡Todos los ajustes se borrarán y es probable que el software sea degradado!

Para restaurar su altavoz a los valores predeterminados de fábrica, desenchufe el cable de alimentación de la parte posterior del altavoz. Introduzca suavemente un pequeño clip en el orificio del botón de restauración en la parte posterior del altavoz, reconecte el cable de alimentación y manténgalo presionado hasta que la parte delantera del LED empiece a parpadear en color ámbar.

Google Play es una marca comercial de Google Inc.

Apple, el logotipo de Apple, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

El logotipo Wi-Fi Protected Setup™ es una marca comercial de Wi-Fi Alliance.

La marca denominativa y logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SiG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por D&M Holdings Inc. está bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.

CONTACT Denon

For US & Canada only:

If you need further assistance with your HEOS Product, please contact HEOS by Denon Customer Support Services below:

Website www.HEOSbyDenon.com/Support

Email Support@HEOSbyDenon.com

Live Chat www.HEOSbyDenon.com/LiveChat

Telephone Toll Free (855) 499 2820

(M-F 10:00AM to 10:00PM EST / Sat 12:00PM to 8:00PM EST)

DENON®

HEOSbyDenon.com

Printed in China 5411 11283 00AD Copyright ©2015 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.